

# LADUNGSSICHERUNG – RICHTIGE LASTVERTEILUNG

**Ladungsgewichte müssen so verteilt werden, dass die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden**

- Der Schwerpunkt der Ladung soll so niedrig wie möglich und in der Längsmittle des Fahrzeuges liegen
- Im Zweifelsfall muss eine Berechnung zur Lastverteilung individuell für die Kombination Fahrzeug und Ladung erfolgen
- Vorsicht: Bei Maschinen, Geräten usw. liegt der Schwerpunkt oft nicht mittig
- Bei Gütern mit ungewöhnlicher Schwerpunktage muss der Schwerpunkt gekennzeichnet sein

[www.risiko-raus.de](http://www.risiko-raus.de)

